

Montageanleitung für Installation FINO-PFAS hinter einem Carbonit VARIO:

- 1) Geräteventil (G) Ihres VARIO absperren
- 2) Schlauchanschluss am Hahn lösen (S)
- 3) FINO-Gehäuse konfektionieren siehe Zeichnung
- 4) Gehäuse öffnen, ILP-Patrone einsetzen (Stutzen in den Kopf!), wieder handfest schließen.
- 5) Mitgelieferten Schlauch (D) am FINO Kopf Mitte (Out) anschließen. Flachdichtung!
- 6) Schlauch vom VARIO (S) am Kopf links (1) anschließen, Flachdichtung!
- 7) Out-Schlauch (D) an Hahn anschließen. Flachdichtung!
- 8) Position für Wandhalterung E oder Halteclip F an Seitenwand im Unterschrank festlegen und befestigen. Bei Wandhalterung Gehäusekopf dann gut mit Halteschelle fixieren (soll sich nicht mehr in der Halterung drehen können. Dann Bajonett-Mechanismus prüfen.)
- 9) Hahn öffnen und Geräteventil öffnen. Dabei prüfen, ob alle Anschlüsse und Filtergehäuse dicht sind (nach einige Minuten erneut kontrollieren!)

